Manual de instrucciones Interruptor de seguridad sin contacto CES-I-AP-M-Co4 (Multicode)

Contenido

Sobre este documento	3
Utilización correcta Posibilidades de combinación de los componentes CES	3 4
Responsabilidad y garantía	4
Indicaciones de seguridad generales	5
Funcionamiento	6
Montaje	8
Conexión eléctrica Particularidades del funcionamiento en sistemas periféricos descentralizados Seguridad contra averías Protección de la alimentación de tensión Requisitos de los cables de conexión Asignación de contactos y color de conductor del interruptor de seguridad CES-I-AP-M-C04 Conexión de CES-I-APSI (pin 5 no asignado) a un sistema periférico descentralizado (por ejemplo, serie ET200pro de Siemens)	9 11 11 11 12 13
Puesta en marcha Indicadores LED Primera puesta en marcha Control de funcionamiento	16 16 16 17
Tabla de estados del sistema	18
Datos técnicos Datos técnicos del interruptor de seguridad CES-I-AP-M-CO4 Datos técnicos del actuador CES-A-BBN-CO4 Datos técnicos del actuador CES-A-BDN-O6	19 19 21 23
Información de pedido y accesorios	24
Controles y mantenimiento	24
Asistencia técnica	24
Declaración de conformidad	25





Sobre este documento

Este documento rige para todos los interruptores de seguridad CES-I-AP-M-CO4.

Utilización correcta

Los interruptores de seguridad electrónicos codificados de la serie CES (Codierte Elektronische Sicherheitsschalter) son dispositivos de seguridad para controlar resguardos de seguridad separadores móviles.

En combinación con un resguardo de seguridad separador y el sistema de control de la máquina, este componente de seguridad evita que la máquina ejecute movimientos peligrosos mientras el resguardo de seguridad esté abierto. Si el resguardo de seguridad se abre durante el funcionamiento peligroso de la máquina, se emite una orden de parada.

Antes de utilizar los interruptores de seguridad es preciso realizar una evaluación de riesgos en la máquina, por ejemplo conforme a:

- EN ISO 13849-1: Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
- EN ISO 12100: Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación y reducción del riesgo.
- IEC 62061: Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de control eléctricos, electrónicos y programables relativos a la seguridad.

La utilización correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, por ejemplo:

- EN ISO 13849-1: Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad.
- EN 1088: Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos.
- ▶ EN 60204-1: Equipo eléctrico de las máguinas.
- EN 60947-5-3: Requisitos para los detectores de proximidad con comportamiento definido en caso de fallo.

El interruptor de seguridad debe utilizarse siempre en combinación con los actuadores CES de EUCHNER previstos. EUCHNER no puede garantizar un funcionamiento seguro si se utilizan otros actuadores.

ilmportante!

- El usuario es el único responsable de la integración segura del dispositivo en un sistema global seguro. Para ello, el sistema completo debe validarse, por eiemplo, conforme a la norma EN ISO 13849-2.
- A la hora de evaluar el nivel de rendimiento de todo el sistema, puede aplicarse para el tiempo medio entre fallos peligrosos (MTTF_d) un valor máximo de 100 años de acuerdo con el límite especificado en el apartado 4.5.2 de la norma EN ISO 13849-1:2008. Esto equivale a un valor mínimo de la probabilidad de fallo peligroso por hora (PFH_a) de 2,47 x 10⁸/h.
- Para utilizar correctamente el dispositivo deben respetarse los parámetros de servicio admitidos (véanse los datos técnicos).
- Si el producto va acompañado de una ficha de datos, tendrá prioridad la información contenida en dicha hoja en caso de divergencias respecto al manual de instrucciones.
- Deben emplearse únicamente componentes autorizados de acuerdo con la tabla que figura a continuación.





Posibilidades de combinación de los componentes **CES**

Interruptores de seguridad		Actuadores					
		CES-A-BBN-C04-115271	CES-A-BDN-06-104730				
CES-I-AP-M-C04		•	•				
Explicación de los símbolos	•	Combinación posible					

Responsabilidad y garantía

Se declinará toda responsabilidad y quedará anulada la garantía en caso de que no se observen las indicaciones de utilización correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, así como también en caso de no realizarse los eventuales trabajos de mantenimiento de la forma especificada.





Indicaciones de seguridad generales

Los interruptores de seguridad garantizan la protección del personal. El montaie y la manipulación incorrectos pueden causar lesiones personales mortales.

Compruebe si el resguardo de seguridad funciona correctamente sobre todo en los siguientes casos:

- después de cada puesta en marcha;
- siempre que se sustituya un componente CES;
- tras un largo periodo de inactividad;
- después de cualquier fallo.

En cualquier caso, como parte del programa de mantenimiento, debe comprobarse cada cierto tiempo si el resguardo de seguridad funciona correctamente.

¡Advertencia!

Pérdida de la función de seguridad por conexión errónea o uso inadecuado.

Los interruptores de seguridad no deben puentearse (puenteo de los contactos), desconectarse, retirarse o quedar inoperativos de cualquier otra

A este respecto, tenga en cuenta sobre todo las medidas para reducir las posibilidades de puenteo que recoge el apartado 5.7 de la norma EN 1088:1995+A2:2008.

El dispositivo debe ser instalado y puesto en marcha únicamente por personal cualificado autorizado:

- p que esté familiarizado con el manejo reglamentario de componentes de seguridad;
- que esté familiarizado con las normativas sobre compatibilidad electromagnética (CEM) vigentes;
- p que esté familiarizado con las disposiciones vigentes en materia de seguridad en el trabajo y prevención de accidentes;
- p que haya leído y entendido el manual de instrucciones.

ilmportante!

Antes de la utilización, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro. Asegúrese de que el manual de instrucciones esté siempre disponible durante los trabajos de montaje, puesta en marcha y mantenimiento. EUCHNER no garantiza la legibilidad del CD transcurrido el periodo de conservación requerido. Por este motivo, le sugerimos que guarde una copia impresa del manual de instrucciones, que puede descargarse de la página web www.EUCHNER.de.





Funcionamiento

El dispositivo cumple los siguientes requisitos de seguridad:

- Categoría de seguridad 4, PLe según EN ISO 13849-1.
- Estructura redundante del circuito del aparato con autocontrol.
- De este modo, la función de seguridad sigue operativa incluso en caso de fallo de un componente interno.
- El estado de conmutación de las salidas de semiconductor se comprueba internamente de manera constante.
- Detección de conexiones cruzadas en las salidas de seguridad mediante señales sincronizadas.

Las salidas de seguridad FO1A y FO1B deben cumplir las siguientes condiciones de conexión (véase también la Tabla de estados del sistema y el apartado Tiempos típicos del sistema):

El resguardo de seguridad debe estar cerrado.

El sistema CES está formado por los siguientes componentes: actuador codificado (transponder) e interruptor.

Cada actuador EUCHNER suministrado tiene una codificación electrónica (código identificador único) que es leída por la cabeza de lectura. El sistema acepta el actuador solo si reconoce una codificación correcta. El código de un actuador no puede ser reprogramado.

A diferencia de los sistemas con identificación de códigos únicos, en el CES-l-AP-M-CO4 no se pregunta por un código determinado, sino que simplemente se comprueba si se trata de un modelo de actuador que pueda ser reconocido por el sistema (identificación Multicode). Por lo tanto, no es necesario comparar con exactitud el código del actuador con un código fijado en el interruptor de seguridad (identificación de código único).

El interruptor de seguridad va montado en la parte fija del resguardo de seguridad.

Al cerrar la puerta, el actuador fijado en la parte móvil del resguardo de seguridad se aproxima a la cabeza de lectura instalada en el interruptor de seguridad. Al alcanzarse la distancia de activación, la cabeza de lectura suministra tensión al actuador mediante inducción y se efectúa la transmisión de datos.

Si se reconoce una codificación autorizada, se habilitan las salidas de seguridad. Independientemente de las salidas de seguridad, la salida de monitorización OD se conecta en cuanto el actuador se encuentra en la zona de reacción.

Gracias a la respuesta dinámica del actuador y a la estructura redundante y diversitaria del sistema electrónico de seguridad junto con dos salidas de seguridad controladas, el interruptor de seguridad pasa al estado seguro en todos los casos de fallo detectables.

Al abrir el resguardo de seguridad, las salidas de seguridad desconectan el circuito de seguridad y la salida de monitorización OD se desconecta. El estado de las salidas de seguridad es controlado internamente por dos microprocesadores.

Si se detectan fallos, se desconecta el circuito de seguridad y se enciende el LED DIA. En los dispositivos con una salida de monitorización OI, esta se conecta.

El circuito del interruptor de seguridad está configurado como un circuito redundante con autocontrol. De este modo, el dispositivo de seguridad sigue funcionando incluso en caso de fallo de un componente.



Manual de instrucciones del interruptor de seguridad CES-I-AP-M-Co4 **EUCHNER**

El sistema ha sido diseñado de tal modo que los errores no supongan la pérdida de la función de seguridad. Gracias a un autocontrol cíclico, los posibles errores se detectan como muy tarde en la siguiente orden de conmutación de las salidas de seguridad (por ejemplo, en el arranque).

Si con el tiempo se asentase la puerta de protección donde está el actuador, este podría quedar fuera de la zona de reacción del interruptor. El aparato lo detecta e indica que el actuador se encuentra en la zona límite. De esta manera es posible reajustar la puerta de protección a tiempo.





Montaje


¡Atención!

Daños en el aparato debido a un montaje incorrecto. El interruptor de seguridad no debe utilizarse como tope mecánico.


Se debe colocar un tope adicional para la pieza móvil del resguardo de seguridad.

ilmportante!

- A partir de la distancia de desactivación segura S_{ar}, las salidas de seguridad permanecen desconectadas.
- Al montar varios interruptores de seguridad y actuadores, mantenga la distancia mínima especificada para evitar interferencias parasitarias recíprocas.



Al montar el actuador, la distancia de activación varía en función del material del resguardo de seguridad. Observe la dirección de la flecha en el dispositivo (véase la siguiente figura).



Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- El actuador y el interruptor de seguridad deben ser fácilmente accesibles para poder realizar los trabajos de sustitución y de control.
- El proceso de activación debe iniciarse siempre a través del actuador especialmente previsto para ello. Las combinaciones permitidas figuran en la tabla de combinaciones de la página 4.
- El actuador y el interruptor de seguridad deben instalarse de modo que:
- con el resguardo de seguridad cerrado, las superficies activas se encuentren enfrentadas entre sí a una distancia mínima de activación igual o inferior a 0,8 x S₂₀ (véase el apartado Zonas de reacción). En caso de aproximación lateral debe mantenerse una distancia mínima, que varía según el actuador:
 - para CES-A-BBN-C04-115271

6 mm (A + B) / 2 mm (C + D);

- para CES-A-BDN-06-104730

10 mm;

- con el resguardo de seguridad abierto, quede descartado cualquier peligro hasta la distancia S_{ar} (distancia de desactivación segura);
- el actuador esté unido en unión positiva con el resguardo de seguridad, por ejemplo, utilizando los tornillos de seguridad adjuntos.
- Tenga en cuenta el par de apriete máximo de 0,8 Nm para las fijaciones del interruptor de seguridad y el actuador.





Conexión eléctrica

¡Advertencia!

En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.

- Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (FO1A y FO1B).
- La salida de monitorización OD no debe utilizarse como salida de seguridad.
- Tienda los cables de conexión de modo que queden protegidos para evitar el riesgo de cortocircuito.

:Atención!

Daños en el aparato o funcionamiento incorrecto debido a una conexión errónea.

- El dispositivo genera una señal de reloj propia en las líneas de salida FO1A/ FO1B. Los controladores posconectados deben tolerar estos impulsos de prueba, que pueden tener una duración de hasta 0,3 ms.
- Si las salidas de seguridad están desconectadas, no se emitirán impulsos de prueba.
- Las entradas de las unidades de evaluación conectadas deben tener conmutación positiva, ya que las dos salidas de los interruptores de seguridad suministran un nivel de +24 V cuando están activadas.
- Deben aislarse de la alimentación principal todas las conexiones eléctricas. ya sea por medio de transformadores de seguridad según IEC 61558-2-6 con limitación de la tensión de salida en caso de fallos o bien mediante medidas similares de aislamiento (PELV).
- El dispositivo tolera interrupciones de la tensión de servicio U_R de hasta 5 ms. Las interrupciones de tensión en U_R también se emiten en las salidas de seguridad y monitorizacióin.
- ▶ Para que la utilización cumpla con los requisitos ۥ debe emplearse una alimentación de tensión que tenga la característica "for use in class 2 circuits". El mismo requisito se aplica a las salidas de seguridad. Las soluciones alternativas deben cumplir los siguientes requisitos:
- a) Fuente de alimentación aislada galvánicamente con una tensión máxima de circuito abierto de 30 V CC y una corriente limitada de 8 A como máximo.
- b) Fuente de alimentación aislada galvánicamente en combinación con un fusible según UL248. Se recomienda que este fusible esté diseñado para una corriente máxima de 3,3 A e integrado en la fuente de tensión de 30 V CC.
- ▶ Para que la utilización cumpla con los requisitos* ۥ debe usarse un cable de conexión que aparezca en las listas del UL-Category-Code CYJV2 o CYJV. Los cables de conexión de EUCHNER cumplen estos requisitos. El mismo requisito se aplica a las salidas de seguridad.
- Todas las salidas eléctricas deben disponer de un circuito de protección adecuado en caso de cargas inductivas. En este sentido, las salidas deben estar protegidas con un diodo de indicación libre. No deben emplearse elementos antiparasitarios RC.
- Los aparatos que supongan una intensa fuente de interferencias deben separarse localmente de los circuitos de entrada y salida para poder procesar las señales. El cableado de los circuitos de seguridad debe separarse lo máximo posible de los cables de los circuitos de potencia.
- Para evitar perturbaciones de compatibilidad electromagnética, las condiciones ambientales y de servicio físicas del lugar de montaje del aparato deben cumplir los requisitos de la norma EN 60204-1:2006, apartado 4.4.2 (CEM).

^{*} Observación sobre el ámbito de vigencia de la homologación UL: solo para aplicaciones conforme a NFPA 79 (Industrial Machinery). Los aparatos han sido comprobados conforme a los requisitos del estándar UL508 (protección contra descargas eléctricas e incendios).



Manual de instrucciones del interruptor de seguridad CES-I-AP-M-Co4 **EUCHNER**

ilmportante!

Si el aparato no muestra señales de funcionamiento tras conectar la tensión de servicio (por ejemplo, si no parpadea el LED STATE verde), el interruptor de seguridad debe devolverse al fabricante sin abrir.





Particularidades del funcionamiento en sistemas periféricos descentralizados

La versión CES-I-AP-...-SI-... (M12, 5 polos, pin 5 no asignado) está optimizada para la conexión a sistemas periféricos descentralizados con conectores M12, como la serie ET200pro de Siemens. Los dispositivos se parametrizan y conectan como un OSSD (por ejemplo, cortinas fotoeléctricas).

El conector M12 de 5 polos puede conectarse directamente al conector hembra de un módulo de campo IP65 (p. ej. ET200pro). Por supuesto, la conexión a módulos de entrada y salida IP20 (como ET200s) también es posible si se utilizan extremos de cable abiertos.

ilmportante!

Antes de la conexión, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los módulos de entrada y salida deben parametrizarse (véase el ejemplo de aplicación en www.euchner.de, en el área Descargas » Aplicaciones » CES).
- Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del controlador.

Seguridad contra averías

- ▶ La tensión de servicio U_R cuenta con protección contra inversión de la polari-
- Los contactos FO1A/FO1B están protegidos contra cortocircuitos.
- Las conexiones cruzadas entre FO1A y FO1B son detectadas por el interruptor.
- Las conexiones cruzadas pueden prevenirse utilizando cables blindados.

Protección de la alimentación de tensión

La protección de la alimentación de tensión debe estar en consonancia con la intensidad de la corriente necesaria para las salidas. Se aplican las siguientes reglas:

Consumo de corriente máximo de un interruptor I_{máx}

$$I_{\text{máx}} = I_{\text{UB}} + I_{\text{OD}} + I_{\text{FO1A+FO1B}}$$

= corriente de servicio del interruptor (35 mA) I_{IIR}

= corriente de carga de la salida de monitorización (máx. 50 mA)

 $I_{FO1A+FO1B} = corriente de carga de las salidas de seguridad FO1A + FO1B (2 x máx.)$ 150 mA)





Requisitos de los cables de conexión

¡Atención!

Daños en el aparato o funcionamiento incorrecto por cables de conexión inadecuados.

- Utilice componentes de conexión y cables de conexión de EUCHNER.
- Si se emplean otros componentes de conexión, se aplicarán los requisitos de la siguiente tabla. EUCHNER no garantiza la seguridad del funcionamiento en caso de no cumplir las normas pertinentes.
- La longitud total del cable de conexión no debe superar los 180 m.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que deben reunir los cables de conexión:


Parámetro	Valor	Unidad
Sección de conductor	0,14 0,34	mm²
R máx.	150	Ω/km
C máx.	120	nF/km
L máx.	0,65	mH/km
Tipo de cable recomendado	LIYY 5x0,34 mm ²	





Asignación de contactos y color de conductor del interruptor de seguridad CES-I-AP-M-CO4

CES-I-AP-...-.SK-... con conector M8, 4 polos




Vista del lado de la conexión del interruptor de seguridad

Figura 1: Asignación de contactos del conector M8

Pin	Denomina- ción	Descripción Color de condu	
1	UB	Alimentación de tensión, 24 V CC	BN
2	FO1A	Salida de seguridad del canal 1	WH
3	OV	Masa, 0 V CC	BU
4	FO1B	Salida de seguridad del canal 2	BK

Cable de conexión con conector M12, 5 polos



Vista del lado de la conexión del interruptor de seguridad

Figura 2: Asignación de contactos, cable de conexión con conector M12

P	in			
5 polos	5 polos pin 5 no asigna- do	Denomina- ción	Descripción	Color de conductor
1	1	UB	Alimentación de tensión, 24 V CC	BN
2	2	FO1A	Salida de seguridad del canal 1	WH
3	3	OV	Masa, 0 V CC	BU
4	4	FO1B	Salida de seguridad del canal 2	BK
5	-	OD	Salida de monitorización	GY





Conexión

Conecte el aparato como se indica en la figura 3. La salida OD puede conectarse a un controlador como salida de monitorización.

ilmportante!

El subsistema CES-I-AP corresponde a PL e según EN 13849-1. Para integrar el subsistema en una estructura de la categoría 3 ó 4, se requiere una vigilancia de la carga posconectada (debe vigilarse el circuito de retorno).

Estos ejemplos muestran tan solo un detalle relevante para la conexión del sistema CES. El ejemplo representado no reproduce ninguna planificación completa del sistema. El usuario es el único responsable de la integración segura en el sistema global.




Figura 3: Ejemplo de conexión de CES-I-AP-M-CO4-SB



¡Advertencia!

En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.

Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (FO1A y FO1B). La utilización monocanal de cada una de las salidas de seguridad conlleva la pérdida de la categoría según EN ISO 13849-1.




Figura 4: Ejemplo de conexión errónea

Conexión de CES-I-AP-...-SI-... (pin 5 no asignado) a un sistema periférico descentralizado (por ejemplo, serie ET200pro de Siemens)

Antes de conectar el dispositivo, tenga en cuenta las indicaciones del apartado *Particularidades del funcionamiento en sistemas periféricos descentralizados* en la página 10.




Figura 5: Ejemplo de conexión del modelo para la conexión a sistemas periféricos descentralizados

EUCHNER



Puesta en marcha

Indicadores LED

LED	Color	Estado	Significado	
		Encen- dido	Funcionamiento normal: Puerta cerrada	
STATE	Verde	Parpa- deo	- Power up - Puerta abierta - Actuador en la zona límite (Para conocer otras funciones de la señal, véase la tabla de estados)	
DIA	Rojo	Encendido	- Error interno del sistema electrónico - Error en las entradas/salidas	

Primera puesta en marcha

- 1. Conecte la tensión de servicio del interruptor de seguridad.
- ➡ El LED rojo parpadea brevemente. Durante este tiempo se lleva a cabo un autotest. A continuación, el LED verde parpadea una vez cíclicamente y señaliza que el dispositivo está listo.
- 2. Aproxime el actuador a la cabeza de lectura (tenga en cuenta la distancia < S₂₀).
- ⇒ El LED verde se enciende de forma permanente, lo que indica que ha detectado el actuador.

Si el LED verde parpadea rápido, el actuador se encuentra en la zona límite. En ese caso, el resguardo de seguridad debe reajustarse de modo que el actuador vuelva a estar totalmente dentro del área de lectura.





Control de funcionamiento

Después de la instalación y tras producirse cualquier fallo debe realizarse un control completo de la función de seguridad. Proceda de la siguiente manera:

¡Advertencia!

Lesiones mortales por fallos durante la instalación y el control de funcionamiento.

- Antes de realizar el control de funcionamiento, asegúrese de que no haya personas en la zona de peligro.
- Tenga en cuenta la normativa vigente en materia de prevención de accidentes.
- 1. Conecte la tensión de servicio.
- A continuación, el LED STATE parpadea a intervalos regulares.
- 2. Cierre todos los resguardos de seguridad.
- La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente.
- EI LED STATE verde se enciende de forma permanente.
- 3. Habilite el funcionamiento en el sistema de control.
- 4. Abra el resguardo de seguridad.
- La máquina debe desconectarse y no debe ser posible ponerla en marcha mientras el resguardo de seguridad esté abierto.
- El LED STATE verde parpadea a intervalos regulares.

Repita los pasos 2-4 para cada resguardo de seguridad.





Tabla de estados del sistema

Modo de funciona-	Actuador/posición de la puerta	Salidas de seguridad FO1A y FO1B	monitoriza-		a de los in dores LED		Estado
mente	Actuador, la puerta	Salidas d FO1A y F	Salida de ción OD		STATE (verde)	DIA (rojo)	
	Cerrado	On	On	*		0	Funcionamiento normal, puerta cerrada.
Funcionamiento normal	Cerrado	On	On	*	Parpadeo rápido	0	Funcionamiento normal, puerta cerrada, actuador en la zona límite ⇒ Reajustar puerta.
	Abierto	Off	Off	*	1 x	0	Funcionamiento normal, puerta abierta.
	Cerrado	Off	Off	*	3 x	*	Actuador defectuoso (por ejemplo, error en el código o código no legible).
Indicación de errores	Х	Off	Off	*	4 x	*	Error de salida (por ejemplo, conexión cruzada, pérdida de la capacidad de conmutación).
	Х	Off	Off		0	*	 Error interno (por ejemplo, defecto del componente, error de datos). Fallo en la alimentación de tensión (por ejemplo, duración de impulso de desconexión demasiado larga con la alimentación de tensión sincronizada).
			C				El LED no se enciende.
							El LED se enciende.
Explicación de los símbolos			10	Hz (8 s))		El LED parpadea durante 8 segundos con una frecuencia de 10 Hz.
			*	- 3 x			El LED parpadea tres veces y luego repite el parpadeo.
			Х				Cualquier estado.

Una vez subsanada la causa, los errores pueden restablecerse por lo general abriendo y cerrando la puerta. Si el error persistiera, corte brevemente la alimentación de tensión. Si no ha podido restablecerse el error después de reiniciar el equipo, póngase en contacto con el fabricante.

ilmportante!

Si no encuentra en la tabla de estados del sistema el estado indicado por el aparato, es probable que exista un error interno. En tal caso, póngase en contacto con el fabricante.





Datos técnicos

Nota

Si el producto va acompañado de una ficha de datos, tendrá prioridad la información contenida en dicha hoja en caso de divergencias respecto al manual de instrucciones.

Datos técnicos del interruptor de seguridad CES-I-AP-M-C04

Parámetro		Valor			
		Mín.	Típ.	Máx.	
Material de la c	arcasa		Plástico PBT		
Dimensiones			42 x 25 x 18		mm
Peso (sin cable	de conexión)		0,05		kg
Temperatura ar	mbiental	-25	-	+ 65	°C
Tipo de conexió	ón	de 5 polos, o bien	polos, o bien de PUR, 0,25 mm², co de PUR con extremo d		
Tipo de proteco	ción	IP67 IP69K (solo modelo con conector M8 y conector hembra con el mismo tipo de protección)			
Clase de protec	cción		III		
Grado de conta	aminación		3		
Posición de mo	ntaje		Cualquiera		
Tipo de montaje	е		No enrasado		
	vicio UB (protegida nes de polaridad, lación residual		24 ± 15% (PELV)		V CC
Consumo de co sin carga			35		mA
Fusibles externe (tensión de serv		0,25	-	8	Α
Salidas de segu	uridad F01A/F01B	Salidas de semiconductor, conmutación p, protección contra cortocircuitos			
- Tensión de sa U(FO1A)/U(FO HIGH HIGH		U _B -1,5	-	U _B	V CC
LOW	U(F01A)/U(F01B)	0	-	1	
Corriente de ac		1	-	150	mA
Categoría de us según EN IEC 6	so so	Atención: Las salidas	CC-13 24 V 150 m s deben protegerse co e en caso de cargas in	n un diodo de indica-	
Corriente residu			≤ 0,25		mA
Salida de monit			ductor, conmutación p cortocircuitos	o, protegida contra	
- Tensión de sal	lida	0,8 x U _B	-	U _B	V CC
- Carga máxima		-	-	50	mA
Tensión de aisla rencia U _i	amiento de refe-	-	-	300	V
	a sobretensión U _{imp}	-	-	1,5	kV
Resistencia a la	a vibración	S	egún EN IEC 60947-5	-2	
Frecuencia de o		-	-	1	Hz
Precisión de rep			≤ 10		%
	tección sobre com- tromagnética (CEM)	Según EN IB	EC 60947-5-3 y EN IEC	C 61326-3-1	
	bilidad según EN IS	0 13849-1			
Categoría			4		
Performance Le	evel		PL e		
PFH _d			4,1 x 10 ⁻⁹ / h		
Tiempo de serv	/icio		20		Años

El dispositivo tolera interrupciones de tensión de hasta 5 ms.

Valores para una corriente de activación de 50 mA independientemente de la longitud del cable.





Tiempos típicos del sistema

Demora de operatividad: tras la conexión, el aparato realiza un autotest durante 0,5 s. El sistema no estará operativo hasta que haya transcurrido este tiempo.

Tiempo de conexión de las salidas de seguridad: el tiempo de reacción máximo desde el momento en que el actuador se encuentra en la zona de reacción (puerta de protección cerrada) hasta que se activan las salidas de seguridad T_{an} es de 300 ms.

Periodo de riesgo según EN 60947-5-3: si un actuador sale de la zona de reacción, las salidas de seguridad FO1A y FO1B se desconectan como máximo después de 260 ms.


Tiempo diferencial: las salidas de seguridad FO1A y FO1B se conmutan con un ligero desfase. Tienen el mismo estado de señal tras un tiempo diferencial

Impulsos de prueba en las salidas de seguridad: el dispositivo genera una señal de reloj propia en las líneas de salida FO1A/FO1B. Los controladores posconectados deben tolerar estos impulsos de prueba, que pueden tener una duración de hasta 0,3 ms (para carga con C < 30 nF y R < 20 k Ω).

Esto normalmente se parametriza en los sistemas de control. Si su sistema de control no se puede parametrizar o precisa de impulsos de prueba más cortos, póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico.

Planos de dimensiones

Cable de conexión con conector M12








Datos técnicos del actuador CES-A-BBN-C04

Parámetro		Valor						
	Mín.	Típ.	Máx.					
Material de la carcasa		Plástico PBT						
Dimensiones		42 x 25 x 18						
Peso		0,03						
Temperatura ambiental	- 40	-	+ 65	°C				
Tipo de protección		IP67/IP69K						
Posición de montaje	Superficie ac	Superficie activa opuesta a la cabeza de lectura						
Alimentación de tensión	Inductiva	a través de la cabeza	de lectura					

Plano de dimensiones







Distancias de activación

Zona de reacción con holgura central m = 0

(solo en combinación con el actuador CES-A-BBN-CO4 desde la dirección de ataque A o B)




Parámetro		Valor		Unidad
	Mín.	Típ.	Máx.	
Distancia de activación	-	15	-	
Distancia de activación segura s _{ao} 1)	10	-	-	
Histéresis diferencial 1)	1	2	-	mm
Distancia de desactivación segura s _{ar} - en dirección X/Z - en dirección Y	- -	- -	40 60	

¹⁾ Si se arranca en dirección z

Zona de reacción con holgura central m = 0

(solo en combinación con el actuador CES-A-BBN-CO4 desde la dirección de ataque C o D)



Parámetro		Valor		Unidad
	Mín.	Típ.	Máx.	
Distancia de activación	-	11	-	
Distancia de activación segura s _{ao} 1)	6	-	-	
Histéresis diferencial 1)	1	2	-	mm
Distancia de desactivación segura s _{ar} - en dirección X/Z - en dirección Y	- -	-	40 60	

¹⁾ Si se arranca en dirección x

Zona de reacción típica en la dirección de ataque A

(solo en combinación con el actuador CES-A-BBN-CO4)




Figura 6: Zona de reacción típica






Datos técnicos del actuador CES-A-BDN-06

Parámetro		Unidad		
	Mín.	Típ.	Máx.	
Material de la carcasa	Plástic	o Macromelt con base	e de PA	
Dimensiones		mm		
Peso		kg		
Temperatura ambiental	- 40	-	+ 70	°C
Tipo de protección		IP67/IP69K 1)		
Posición de montaje	Superficie ac			
Alimentación de tensión	Inductiva	a través de la cabeza	de lectura	

¹⁾ En caso de montaje enrasado

Plano de dimensiones



¡Atención!

No montar con temperaturas inferiores a 0 °C. El actuador puede dañarse durante el montaje.

Distancias de activación

Zona de reacción con holgura central m = 0

(solo en combinación con el actuador CES-A-BDN-... desde la dirección de ataque A)

Parámetro		Valor		Unidad
	Mín.	Típ.	Máx.	
Distancia de activación	-	19	-	
Distancia de activación segura s _{ao} 1)	14	-	-	
Histéresis diferencial 1)	-	2	-	mm
Distancia de desactivación segura s _{ar} - en dirección X/Z - en dirección Y	-	-	40 60	

Zona de reacción con holgura central m = 0

(solo en combinación con el actuador CES-A-BDN-... desde la dirección de ataque C)

Parámetro		Valor		Unidad
	Mín.	Típ.	Máx.	
Distancia de activación	-	15	-	
Distancia de activación segura s _{ao} 1)	10	-	-	
Histéresis diferencial 1)	-	2	-	mm
Distancia de desactivación segura s _{ar} - en dirección X/Z - en dirección Y	-	-	40 60	





Información de pedido y accesorios

Denominación	Modelo	N.º pedido
CES-I-AP-M-C04-USI-117323	Interruptor de seguridad, Multicode, cable de conexión de PUR de 100 mm con conector M12, 5 polos, pin 5 no ocupado	117323
CES-I-AP-M-C04-U05-117328	Interruptor de seguridad, Multicode, con salida de monitorización OD, cable de conexión de PUR de 5 m, extremo del cable abierto de 5 x 0,25 mm²	117328
CES-I-AP-M-C04-U10-117329	Interruptor de seguridad, Multicode, con salida de monitorización OD, cable de conexión de PUR de 10 m, extremo del cable abierto de 5 x 0,25 mm²	117329
CES-I-AP-M-C04-U20-117330	Interruptor de seguridad, Multicode, con salida de monitorización OD, cable de conexión de PUR de 20 m, extremo del cable abierto de 5 x 0,25 mm²	117330
CES-I-AP-M-C04-USB-117324	Interruptor de seguridad, Multicode, con salida de monitorización OD, cable de conexión de PUR de 220 mm con conector M12, 5 polos	117324
CES-I-AP-M-C04-SK-117325	Interruptor de seguridad, Multicode, conector M8, 4 polos	117325
CES-A-BBN-C04-115271	Actuador de 42 x 25 x 18 mm	115271
CES-A-BDN-06-104730	Actuador de 26 mm x ∅ 6 mm	104730

Controles y mantenimiento

¡Advertencia!

Pérdida de la función de seguridad debido a daños en el dispositivo. En caso de daños debe sustituirse el módulo correspondiente. Solo podrán sustituirse aquellas piezas disponibles a través de EUCHNER como accesorios o repuestos.

Para garantizar un funcionamiento correcto y duradero es preciso realizar los siguientes controles periódicos:

- comprobación de la función de conmutación (véase el capítulo Control de funcionamiento);
- comprobación de la fijación correcta de los dispositivos y conexiones;
- · comprobación de posible suciedad.

No se requieren trabajos de mantenimiento. Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo únicamente por el fabricante.

Nota

El año de fabricación figura en la esquina inferior derecha de la placa de características. También encontrará en el aparato el número de versión actual con el formato (V X.X.X).

Si el aparato indica que el actuador se encuentra en la zona límite, debe reajustarse la puerta de protección.

Asistencia técnica

En caso de requerir asistencia técnica, diríjase a:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Teléfono de asistencia:

+49 711 7597-500

Correo electrónico:

info@euchner.de

Página web:

www.euchner.de





Declaración de conformidad

More than safety.





EUCHNER

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité CE-Dichiarazione di conformità CE-Declaración de Conformidad

Translation EN Traduction FR Traduzione IT Traducción ES

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend): The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable): Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable) I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili): Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

1:	2006/42/EG	Maschinenrichtlinie
	2006/42/EC	Machinery directive
	2006/42/CE	Directive Machines
	2006/42/CE	Direttiva Macchine
	2006/42/CE	Directiva de máquinas
II:	2004/108/EG	EMV Richtlinie
	2004/108/EC	EMC Directive
	2004/108/CE	Directive de Compatibilité électromagnétique
	2004/108/CE	Direttiva EMV
	2004/108/CE	Directiva CEM

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie eingehalten. The safety objetives of the Low-Voltage Directive comply with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive.

Les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension sont conformes à l'annexe I, No. 1.5.1 de la Directive Machines Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione sono conformi a quanto riportato all'allegato I, No. 1.5.1 della Direttiva Macchine. Los objetivos de seguridad de la Directiva de Bajo Voltaje cumplen con el Anexo I, No. 1.5.1 de la Directiva de Máquinas

Folgende Normen sind angewandt: EN 60947-5-3:1999 + A1:2005 Following standards are used: Les normes suivantes sont appliquées: b: EN 1088:1995+A2:2008 EN ISO 13849-1:2008 Vengono applicate le seguenti norme: d: EN ISO 13849-2:2012 Se utilizan los siguientes estándares: EN 50295:1999 (AS-i)

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Туре	Richtlinie	Normen	Zertifikats-Nr.
Description of safety components	Туре	Directives	Standards	No. of certificate
Description des composants sécurité	Type	Directive	Normes	Numéro du certificat
Descrizione dei componenti di sicurezza	Tipo	Direttiva	Norme	Numero del certificato
Descripción de componentes de	Туро	Directivas	Estándares	Número del certificado
seguridad				
Sicherheitsschalter	CES-AP-CL2-AH-SF			
Safety Switches	CES-AP-CR2-AH-SF			
Interrupteurs de sécurité	CES-AP-CL2-CH-SF			
Finecorsa di sicurezza	CES-AP-CR2-CH-SF			
Interruptores de seguridad	CES-AP-CL2-AH-SB			
	CES-AP-CR2-AH-SB	1, 11	a, b, c, d	ET 12056
	CES-AP-CL2-CH-SB			
	CES-AP-CR2-CH-SB			
	CES-AP-CL2-AH-Lxx			
	CES-AP-CR2-AH-Lxx			
	CES-AP-CL2-CH-Lxx			
	CES-AP-CR2-CH-Lxx			
	CES-AP-C01-CH-SA	1, 11	a, b, c, d	ET 12084
	CES-AR-C01-AH-SA			
	CES-AR-C01-CH-SA	1, 11	a, b, c, d	ET 12084
	CES-AR-C01-EH-SA			
	CES-AR-CL2-AH-SA			
	CES-AR-CR2-AH-SA			
	CES-AR-CL2-CH-SA			
	CES-AR-CR2-CH-SA			
	CES-AR-CL2-AH-SG			
	CES-AR-CR2-AH-SG	I, II	a, b, c, d	ET 12066
	CES-AR-CL2-CH-SG	1, 11	a, b, c, u	
	CES-AR-CR2-CH-SG			
	CES-AR-CL2-AH-Lxx			
	CES-AR-CR2-AH-Lxx			
	CES-AR-CL2-CH-Lxx			
	CES-AR-CR2-CH-Lxx			

25.10.2013 - NG - AL - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Página 1
EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de



More than safety.





EUCHNER

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile Description of safety components Description des composants sécurité Descrizione dei componenti di sicurezza Descripción de componentes de	Type Type Type Tipo Typo	Richtlinie Directives Directive Direttiva Directivas	Normen Standards Normes Norme Estándares	Zertifikats-Nr. No. of certificate Numéro du certificat Numero del certificato Número del certificado
seguridad Betätiger Actuator Actionneur Azionatore	CES-A-BLN-L2 CES-A-BLN-R2 CES-A-BLN-U2 CES-A-BDN-06	I, II	a, b, c, d	ET 12056 ET 12066
Actuador	CES-A-BBA CES-A-BCA CES-A-BPA CES-A-BDA-20 CES-A-BRB CES-A-BRN	I, II	a, b, c, d	ET 12084 ET 10147
Benannte Stelle Notified Body Organisme notifié Sede indicata Entidad citada	NB 0340 DGUV Test Prüf- und Zert Gustav-Heinemann-Ufer 1 50968 Köln Germany		usschuss Elektrotec	chnik

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Туре	Richtlinie	Normen	Prüfbericht
Description of safety components	Type	Directives	Standards	Test report
Description des composants sécurité	Type	Directive	Normes	Rapport du test
Descrizione dei componenti di sicurezza	Tipo	Direttiva	Norma	Rapporto di prova
Descripción de componentes de	Туро	Directivas	Estándares	Informe de prueba
seguridad				·
Sicherheitsschalter	CES-AH-C.3	l, II	a, b, c, d	Euchner QS PB 21/2010
Safety Switches	CES-AP-C.1	1, 11	a, b, c, d	Euchner QS PB 76/2010
Interrupteurs de sécurité	CES-I-APC04	1 11		UQS 116783
Finecorsa di sicurezza	CES-I-ARC04	1, 11	a, b, c, d	UQS 119733
Interruptores de seguridad	CES-I-AS2AC04	1, 11	a, b, c, d, e	UQS 120552
	CES-FD-AP	1, 11	a, b, c, d	UQS 116784
Auswertegerät				
Safety Unit				
Analyseur	CES-AR-AES-12	l, II	a, b, c, d	Euchner QS PB 53/2007
Centralina				
Unidad de evaluación				

Leinfelden, Oktober 2013

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany Dipl.-Ing. Stefan Euchner Geschäftsführer Managing Director Gérant d'affaires Direttore Generale Director Gerente i.A. Duc Binh Nguyen
Dokumentationsbevollmächtigter
Documentation manager
Responsable documentation
Responsabilità della documentazione
Agente documenta

25.10.2013 - NG - AL - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Página 2 EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de





Euchner GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 D-70771 Leinfelden-Echterdingen info@euchner.de www.euchner.de

Versión: 115160-04-05/14 Título: Manual de instrucciones del interruptor de seguridad CESH-AP-M-C04 (traducción del manual de instrucciones original) Copyright: © EUCHNER GmbH + Co. KG, 05/2014

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Todo error tipográfico, omisión o modificación nos exime de cualquier responsabilidad.

